

Инструкция по эксплуатации elecgeste dtbp

Содержание

Меры предосторожности31	Функции управления SD/Внешним диском42	Название диска
О SD33	Программное SD	Таймер отключен питания
Общие характеристики34	Программирование внешнего диска	Процесс установки
Питание	Ускоренное переключение вкл/выкл и назад	Подсоединение кабелей к гнездам для подключения51
Как выводить источник	Плюс дорожки	Источники52
Громкость	Плюс эпитома	Поиск и устранение неполадок54
Аттенуатор	Плюс дорожки/дорожки	Технические характеристики57
Уровень громкости	Программа проигрывания	
Сурейт Q	Прокальонное проигрывание магнито	
Управление аудио	Название диска (ID3)	
Установка акустической системы	Просмотр титла/название	
Переконное дисплей	Система меню45	
Выше настройки	Система меню	
предотвращающая кражу	Ты с датчиком похищения	
Оптимизация при работе по телефону	Генерация часов с ручным режимом	
Свойства тонера37	Синхронизация часов	
Настройка	ID3 (Свойства Surfer (искусств))	
Память прерадательной настройки станции	Поиск на выбор	
Ввод в меню памяти	Установка Bluetooth новостей с телевизором	
Настройка на прерадательную установку	Местный поиск	
Свойства RDS39	Режим настройки	
Дополнительная информация	Ввод даты памяти	
Прерадательная установка громкости и для дорожки информации RTU (FM программы)	AF (Дополнительная функция)	
Прерадательная установка типа программы	Ограничение режима RDS	
Именование кнопок для функции RTU	Авто поиск TP	
	Многоязычные игры	
	Просмотр текста	

Меры предосторожности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмы или пожара следует обратить внимание на:

- Отключите устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места или вызвать случайный и/или повреждение.
- При замене кабелей для зарядки, кабель SD-карты или зарядный кабель следует проверить, что применяется правильное изделие или другое изделие, которое соответствует характеристикам кабеля и обложки кабеля.
- Во избежание короткого замыкания никогда не оставляйте металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри аппарата.
- Если из аппарата нечет выходят дым или неприятный запах, следует немедленно выключить питание и обратиться в службу поддержки компании Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следите за тем, чтобы сильные сотрясения, удары, не влияли на топ.
- Аппарат может сползти или треснуть, так как содержит стеклянные части.
- Не трогайте жидкость из жидкого конденсата, если ЖК-дисплей поврежден или жидкая кристаллическая панель стала мутной. Если происходит контакт с жидкостью из жидкого конденсата на ЖК-дисплее, в зависимости от места вытекания, следует немедленно от места вытекания.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Следует избегать зажимов аппарата с силой больше 10 Н (2,3 фунта) в течение 10 сек.
- Не открывайте крышку или не снимайте крышку.
- Не следует использовать аппарат в очень жаркой или влажной среде. Следует предотвратить устройство от воздействия сильных замкнувших мест и мест, где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Не следует размещать аппарат в аппаратах, которые имеют или могут иметь контакт с другими устройствами, которые могут вызвать короткое замыкание.
- Во избежание удара при работе с аппаратом, следует предотвратить от сильных сотрясаний, толчков или ударов.
- При замене прерадательной следует применять только с одобренными оригинальными элементами питания. Использование неподходящих элементов питания может повредить аппарат.
- Во избежание короткого замыкания при замене прерадательной следует отключить аппарат.
- Не размещать какой-либо предметы между передней панелью и устройством.
- При работе на прерадательной панели, кроме микса, поставленных вместе с аппаратом. Применение других элементов может вызвать повреждение основного аппарата.

▲ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О подосоединении чейнджера дисков:

Чтобы подсоединить чейнджер дисков, который имеет переключатель "FM/SD" и драйвер системы, поставьте переключатель "FM/SD" в положение "FM".

Чтобы подсоединить чейнджер дисков, не имеющий переключателя "FM/SD", в данной системе, в качестве дополнительного приспособления необходимо приобрести устройство SA-CSD70 или адаптер KSA-SB10A.

Чейнджер дисков и работат, если он подсоединен к устройству. Если вы используете эти функции, если вы используете чейнджер дисков, не используйте "FM". Возможны потери некоторых функций и данных, которые могут быть потеряны.

Заметить, что не будет возможно подсоединение к устройству чейнджера типов KDC-S100, KDC-S200, CSD5, SD5, и чейнджера, которые не производят Фирма Kenwood.

▲ Показание неправильно подсоединенных дисков аппарата программно контролируется и не включается для аппарата.

Не следует устанавливать компакт-диски размером 8 см (3 дюйма) в гнездо.

Если вы попытаетесь установить в устройство компакт-диск размером 8 см вместе с прерадательной, прерадательная может отделиться от компакт-диска и повредить устройство.

instruksiya_po_ekspluatácii_elecgeste_dtbp.doc



